

Úprava = náhrada originál lanka botiček Renegarde.

Náhradní díly pro náhradu lanka

1. elektro svorka „čokoláda“ velikost svorky 15mm 2 dílky na 1 botu
2. trubička např hliníková z „OBI“ nařezaná na díly 25mm celkový průřez 6mm průřez vnitřní 4mm 2 ks na jednu botu.
3. Lanko ocelové nebo lépe nerezové průměr 1,3 (1,5) mm délka 90cm na jednu botu.



Botičku rozebereme a odstraníme obě původní poškozená lanka a středový zámek lanek.

Potom provlékneme jedno lanko celou botičkou tedy oběma stranami a volné konce zůstanou v místech napojení na suchý zip.



Poté vytvoříme úchyt pro suchý zip na jedné straně podle obrázků níže.
Začínáme provlékat otvorem ve středu svorky na straně sroubků a uděláme celkem dvě smyčky a na závěr utáhneme šrouby. A zastříhneme lanko aby nepřesahovalo.







Nasadíme zpět chránič patek na obě strany a dotažením lanka na jednu stranu vymezíme velikost tak aby botička šla i utáhnout (tedy při montáži svorky více zkrátit protože druhá svorka nepůjde tolik utáhnout při provlékání a lanko se o něco prodlouží) nutno vyzkoušet.



Stejný postup zvolíme pro druhou stranu botičky pro vytvoření úchytu na suchý zip.





Nakonec vrátíme suchý zip.

Návod po vlastním odzkoušení

Není schválen výrobcem , pro každého k dispozici po jeho vlastním zvážení a vlastní riziko.

Testováno již 3 měsíce

24.7.2014

Doplnění (varianta 2) z března 2015

při protahování lanka botičkou vrácen originální zámek lanka .

1. při protažení nechán bez zajišťovacích šroubků volně

2. po dokončení výměny lanka = svorek zakončení nastavíme chránič patek do správné symetrické polohy a proti posunu zajistíme šroubky v zámku lanka
(proti originálu lanko prochází zámkem jednou a nepřerušené)



Oto Drábek.

Všechna práva vyhrazena Copyright 2014 ASSI-CZ s.r.o.